

北川式气体检测管


◆ 臭氧 ◆

182U型

随时、随地、轻松
不需要电源
现场测量臭氧浓度




将气体检测管连接到气体采集器
拉手柄
进入的臭氧改变检测管中检测剂的颜色
看颜色变化的分界线，读取浓度



使用前

使用后



浓度


产品规格

测量范围	0.025 ~ 3.0ppm
气体采集量	0.15 ~ 3.0ppm (100mL) 0.05 ~ 1.0ppm (300mL) 0.025 ~ 0.5ppm (600mL)
测定时间	1分钟/ 100mL
颜色的变化	蓝色 → 白色
检测限	0.01ppm (600mL)
操作温度	0 ~ 40
湿度影响	没有
反应原理	靛蓝被氧化和变色
有效期	2年


其他气体的影响

	浓度	影响
二氧化氮(NO ₂)	0.5ppm	边界变得模糊, 指示变得更高
氯(Cl ₂)	10ppm	边界变得模糊, 指示变得更高


操作方法




先将检测管上端和下端切开



将气体检测管连接到真空方法气体采集器




适合红线



请拉手柄



等待每手柄操作一分钟



操作至共3次, 看着变色的尖端, 检查浓度



光明理化学工業株式会社

URL: <http://www.komyokk.co.jp/> E-mail: qa@komyokk.co.jp

本社 〒213-0006 川崎市高津区下野毛1丁目8番28号
TEL. 044-833-8900(代) FAX. 044-833-2671