

カウンター付きガス採取器

AP-20CT



見やすいLED表示

AP-20に
カウンター付きの
新型が登場！

多数回吸引の検知管に便利！！

カウンター付きガス採取器 AP-20CT



使用方法



←①検知管を取り付ける



↑②ハンドルを引く



←③カウントが表示される

仕様

型式	AP-20CT
内容積	100 mL
全長	240 mm
重量	300 g
カウンター機能	0～9カウント カウントリセット 電源ON/OFF 省エネ機能(5分後自動消灯)
使用温度・湿度範囲	0～40℃ 90%RH(結露の無いこと)
電源	リチウムボタン電池 CR1220 (1個)
電池寿命	約1000カウント ※使用環境や使用方法により変動します
付属品	チップカッターユニット ハンドストラップ 取付ロゴム管(2個) 保守用グリス 収納ケース

※カウンターユニットは防爆域では使用しないでください

ユニット交換



カウンターユニット装着状態

カウンターユニット チップカッターユニット



チップカッターユニット装着状態

カウンターユニットを取り外して、チップカッターユニットに交換することができます
(ご注意)どちらのユニットもAP-20には装着できません

光明理化学工業株式会社

本社 〒213-0006 川崎市高津区下野毛1丁目8番28号
TEL.(044)833-8900(代) FAX.(044)833-2671
大阪支店 〒564-0053 吹田市江の木町1番38号(西谷東急ビル9F)
TEL.(06)6385-5100 FAX.(06)6385-5588
札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西12丁目1-28(北4条ビル6F)
TEL.(011)209-3675 FAX.(011)272-9250
仙台営業所 〒983-0044 仙台市宮城野区宮千代3丁目2番14号(高時ビル1F)
TEL.(022)782-1585 FAX.(022)782-1586
北関東営業所 〒362-0048 埼玉県上尾市大字川217-3(藤和ビル)
TEL.(048)725-5682 FAX.(048)781-3078
名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町3-15(日重ビル3F)
TEL.(052)332-5175 FAX.(052)332-5176
福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目27番1号
TEL.(092)431-8803 FAX.(092)481-5037

※外観・仕様等は製品改良のため、予告なく変更となる場合があります

お問い合わせ・ご注文は