

室内環境用 CO、CO₂モニター UM-400/UM-400Bは アルコールの影響を受けません

COVID-19感染対策として、室内へのアルコール設置が一般的になりました



手指消毒用アルコール



アルコール除去剤

一般的にCOセンサーはアルコールに対しても反応します

UM-400 / UM-400Bでは、アルコールフィルター(除去剤)が装着されCO測定時に妨害ありません

製品	型式
アルコールフィルター	92170504
除去原理	過マンガン酸カリウムによる アルコールの酸化除去 六価クロムは含んでおりません
除去性能	500 ppmのエタノールを15分間除去
備考	アルコールと反応した薬剤は茶色に変色します。 変色した場合は、フィルターを交換してください。

光明理化学工業株式会社

<https://www.komyokk.co.jp/>

